Vannbad VRB / VRB-DI / VRB-SB

Montasje og bruksanvisning - MB-204001-1.

1. Vannbadet plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena. Eventuelle hjul låses.
2. Fjern all beskyttelsesplast innvendig og utvendig.
3. Vann og avløpstilkopling skal utføres av kvalifisert personell. Og bare sertifisert utstyr skal benyttes. Maksimalt tilkoplet vanntrykk er 3 bar.
4. Sett støpslet i en lett tilgjengelig jordet stikkontakt.
5. Fyll i (varmt) vann til ca 5 cm over bunnivå. (Avhengig av dybde på kantiner og innholdet i disse) Minimum vannivå er 1 cm over termostatens følerlomme. (Innvendig i karet). Om vannbadet skal brukes tørt er det viktig å bruke dype kantiner. Overvarme er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende temperatur
6. Termostaten er også av/på bryter. Grønn lampe lyser konstant når badet er slått på.
7. Sett termostaten på ønsket temperatur.
8. Vannbadet må være oppvarmet til innstilt temperatur før bruk, og maten skal minst ha serveringstemperatur ved påfylling.
9. Etter bruk settes termostaten på posisjon av. (Angitt med strek på rattet). Og kranen åpnes for tapping av vann.
10. Advarsel! Når avløpskranen åpnes, vil varmt vann kunne strømme ut av vannbadet. (Gjelder ikke når vannbadet er koblet til fast avløp)
11. Vannbadet vaskes og skylles godt hver dag, vær nøye med å fjerne alle matrester og annet som ligger igjen i vannbadet.
12. Vannbadet er ment å brukes til kommersielle applikasjoner, for eksempel i kjøkken på restauranter, kantiner, sykehus og i kommersielle bedrifter som bakerier, slakterier, etc., men ikke for kontinuerlig masseproduksjon av mat.
13. Ved feil bruk kan brannskader oppstå. Vannbadet inneholder varm mat og varmt vann som gir brannskader ved feil bruk.
14. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.
15. Hvis overvarme skal monteres skal varmelister fra Stayhot monteres. Se teknisk dokumentasjon for hvilke varmelist som passer til vannbadet.

    Advarselsskilt for varm overflate: 

16. Rengjøring: Vannbadet rengjøres daglig etter bruk med mildt såpevann, bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder syrer, klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler må skylles bort med vann og tørkes bort med egnet klut. OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
17. Service: Skru termostaten i posisjon av og trekk ut støpselet. Skru ut to skruer på frontpanelets side, hele varmeuniten kan nå trekkes ut. Termostat, signallampe, termometer og element er nå tilgjengelig. Vær nøye med og legge isolasjonen på plass før innmontering av varmeuniten. OBS! Service må kun utføres av faglært personell.
18. Flytting av vannbadet: Ved bruk, transport, montering, demontering når vannbadet ikke er i bruk, testing eller service, vær oppmerksom på veltefaren. Ved velting vil
19. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

Produsent:
Rustfrie Bergh A/S
Ulvasvevegen 4
2870 Dokka

Revidert 121126.
Rett til endringer forbeholdes.