

# Varmeplate RBVP / RBVP-stål / RBVP-UM

## Montasje og bruksanvisning - MB-204031.

1. Varmeplaten plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena.
2. Fjern all beskyttelsesplast innvendig og utvendig.
3. Sett støpslet i en lett tilgjengelig jordet stikkontakt.
4. Termostaten er også av/på bryter. Grønn lampe lyser når varmeplaten er slått på.
5. Sett termostaten på ønsket temperatur.
6. Varmeplaten må være oppvarmet til innstilt temperatur før bruk. Maten skal minst ha serveringstemperatur ved påfylling.
7. Etter bruk settes termostaten på posisjon av. (Angitt med strek på rattet).
8. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.



9. Advarselsskilt for varm overflate:
10. Rengjøring - vedlikehold: Varmeplaten rengjøres med mildt såpevann, bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler må skylles bort med vann og tørkes bort med egnet klut. OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
11. **OBS! RBVP-Stål har topplate i karbonstål og må rengjøres og oljes daglig.** Om ikke vil den være utsatt for korrosjon og misfarging. Må lagres tørt, oljes før og under lagring.
12. Service: Skru termostaten i posisjon av og trekk ut støpselet. Termostat, lampe, termometer er tilgjengelig fra betjeningspanelet. Varmeelementene er tilgjengelig ved å skjære løs glassplaten/stålplaten, skru så løs platen under. Vær nøye med å silikonere rundt platen etter service for å unngå vannsøl ned i isolasjon/varmeelementer. OBS! Service må kun utføres av faglært personell.
13. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

Revidert 010923 – GS..

Rett til endringer forbeholdes.



**RUSTFRIE BERGH AS**