

# Varmeri RBVA

## Montasje og bruksanvisning - MB-204041.

1. Varmeriet plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena. Fjern all beskyttelsesplast innvendig og utvendig.
2. Vann og avløpstilkopling skal utføres av kvalifisert personell. Og bare sertifisert utstyr skal benyttes. Maksimalt tilkopledd vanntrykk er 3 bar. Dersom varmeriet monteres i rom uten sluk skal automatisk lekkasjestopper monteres.
3. Varmeriet leveres med to nettleddninger. Se datablad for effektbehov. Tilslutt støpslene til jordete 16 A. stikkontakter.
4. Vannbadet fylles med (varmt) vann til ca 5 cm over bunnivå. (Avhengig av dybde på kantiner) Minimum vannivå er 1 cm over termostatens følerlomme. (Innvendig i karet).
5. Varmeriets termostater er også av/på brytere. Grønn lampe lyser konstant når varmeriet er slått på. Sett termostaten på ønsket temperatur.
6. Varmeriet må være oppvarmet til innstilt temperatur før bruk, og maten skal minst ha serveringstemperatur ved påfylling.
7. Etter bruk settes termostaten på posisjon av. (Angitt med strek på rattet). Og tappekranen fra vannbadet åpnes for avtapping av vann. Badet vaskes og skylles godt hver dag, vær nøye med å fjerne alle matrester og annet som ligger i bunnen av vannbadet.
8. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.
9. Hvis overvarme skal monteres skal varmelister fra Stayhot monteres. Se teknisk dokumentasjon for hvilke varmelister som passer til vannbadet.
10. Rengjøring: Varmeriet rengjøres med mildt såpevann, bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler må skylles bort med vann og tørkes bort med egnet klut. OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
11. Service vannbad: Skru termostaten i posisjon av og trekk ut støpselet. Skru løs frontpanelet, hele varmeuniten kan nå trekkes ut. Termostat, lampe, termometer og element er nå tilgjengelig. Vær nøye med og legge isolasjonen på plass før innmontering av varmeuniten. OBS! Service må kun utføres av faglært personell.
12. Service varmeskap: Skru termostater av og trekk ut støpslet. Skru løs frontpanelet. Termostater og det elektriske anlegget er nå tilgjengelig. Ved service på varmeelement skrues betjeningspanel løs, ledninger kobles fra og låseskiver løsnes. Service må kun utføres av faglært personell. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

Revidert 051114.

Rett til endringer forbeholdes.



**RUSTFRIE BERGH AS**