

RBE – RBES – RBE-GD – RBE-JB – RBE-V – RBE-JBV RBE-XL - RBE-RS – RBP – RBK – RBRM – FFK - RBRO

Montasje og bruksanvisning - MB-206001

1. Disken plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater med justeringsskruene på bena. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder.
2. Sørg for at utblåsningsfeltene ifra motorrommet ikke blir sperret. Disker med monter må ha åpning i frontkledning. Løs rist for montering i frontkledning medfølger. Avtrekksvifte må vinkles mot åpning i frontkledning. (Ikke nødvendig ved sentralkjøling)
3. Tilstutt støpslet til en 230V/ 10 A, **jordet** stikkontakt som også er tilgjengelig etter montasjen.
4. Hvis produktet skal tilkobles sentralkjøling skal dette utføres av kvalifisert personell.
5. Start kjøleaggregatet ved å trykke på grønn hovedbryter.
6. La disken gå til innstilt temperatur er oppnådd, før nedkjølte varer legges inn.
7. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på pil opp eller pil ned tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for høyere eller lavere verdi. Eventuelle justeringer av termostatsens parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
8. Tinevannet fordampes automatisk ved hjelp av et varmeelement. Fresing og damp vil oppstå når det kalde vannet treffer den varme pannen.
9. Dette utstyret er beregnet for å brukes av personer over 8 år og personer som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller instruksjoner, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret på en sikker måte og at de forstår risikoen ved bruken. Barn skal ikke leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Hver hylle i montret må ikke belastes med mer enn 25 kg.
11. Dørene i underdelen skal kunne åpnes fra innsiden. Dørlåsene er nå justert slik at dette er mulig. Låsen må ikke justeres hardere til enn de er fra fabrikk.
12. **Rengjøring.** Rengjør disken med mildt såpevann. Bruk ikke såpe med slipemidler på luker, vanger og andre deler av akrylplast. Vi anbefaler Zalo for rengjøring av acryl. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut. Rengjøring av skinner for skyvedører: For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray. **OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!**
13. **Rengjøring av kondensator er meget viktig! (Ikke ved sentralkjøling)** Dette utføres på følgende måte: Slå av bryteren, åpne dør under betjeningspanel. Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløslig middel, unngå unødige søl. Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov. På steder med mye støv har det vist seg at det legger seg mye støv lengere inn i kondensatoren. Dette må også fjernes. Følg instruks for service punkt 13. Ta uniten ut (i fri luft) og blås kondensatoren ren med trykkluft etc.
14. **Service** Slå av bryteren, trekk ut støpselet. Fjern luken under betjeningspanelet. Skru ut skruer på frontpanel. Trekk kjøleuniten litt ut, demonter skjøtekontakt til fordamperelement og lys i overbygg. Kjøleuniten kan nå trekkes helt ut. Motsatt rekkefølge etter service. **OBS!** Påse at elektriske ledninger ikke kommer i klem ved innskyving av kjøleuniten!
15. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.
16. Om lysarmaturen må byttes skal den byttes til tilsvarende armatur. (Se deleliste)
17. Klimaklasse: Dette produktet designet for klimaklasse 3, det vil si at det er beregnet bruk i temperatur opp til 25⁰ C og 60 % luftfuktighet. I perioder med høy luftfuktighet må noe kondens på kjøledisk og monter påregnes.

