

# **KBK-160. KBK 60. KBKN 160. KBKND 160. KBR 160. KBKS-160. KBKS160. KBKNS-160. KBKNDS-160. KBRS-160.**

## **Montasje og bruksanvisning – MB-206021-1**

1. Kjølebrønnen plasseres på et jevnt underlag. Unngå påvirkning av direkte sollys eller andre varmekilder. Vær også oppmerksom på at ventilasjonsutblåsninger kan påvirke temperaturen i brønnen.
2. Justeres i vater med justeringsskruene på bena. Eventuelle hjul låses.
3. Hvis kjølebrønnen er levert for nedfelling festes denne til topplaten på egnet måtet. Vær oppmerksom på varmeutviklingen fra kjøleaggregatet, riktig ventilasjon er meget viktig. Vedlagte ventilasjonsrister skal monteres i frontkledning. Kontakt forhandler eller produsent for ytterligere anvisninger.
4. Fjern all beskyttelsesplast på rustfrie plater, innvendig og utvendig.
5. Tilslutt støpslet til en lett tilgjengelig 230V / 10 A, jordet stikkontakt som også er lett tilgjengelig etter montasjen.
6. Start kjølingen ved å trykke på grønn hovedbryter. La kjølingen stå på til innstilt temperatur er nådd, før nedkjølte varer legges inn. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på pil opp eller ned tasten. Eventuelle justeringer av termostatsens parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
7. Dette utstyret er beregnet for å brukes av personer over 8 år og personer som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de har fått tilstrekkelig opplæring eller instruksjoner, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret på en sikker måte og at de forstår risikoen ved bruken. Barn skal ikke leke med utstyret. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
8. Det må monteres en dør eller luke i innkledningen slik at det er tilgang til avløp, kjølemaskinen og det elektriske anlegget.
9. Klimaklasse: Dette produktet designet for klimaklasse 3, det vil si at det er beregnet bruk i temperatur opp til 25<sup>0</sup> C og 60 % luftfuktighet. I perioder med høy luftfuktighet må noe kondens påregnes.
10. Hvis produktet skal tilkobles sentralkjøling skal dette utføres av kvalifisert personell.
11. Rengjøring. Rengjør kjølebrønnen med mildt såpevann. Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring innvendig eller utvendig!
12. Rengjøring av kondensator er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel. Unngå unødig søl. Dette utføres annen hver måned eller oftere ved behov.
13. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.
14. Om lysarmaturen må byttes skal den byttes til tilsvarende armatur. (Se deleliste)

Revidert 031115.

Rett til endringer forbeholdes.



**RUSTFRIE BERGH AS**