

Resetting av elektrisk styring for høydejusterbare produkter.

- Ta ut nettleddningen i 20 sekunder.
- Trykk pil opp raskt fire ganger. Lydsignal skal nå høres, om ikke så prøv igjen.
- Trykk pil ned raskt fire ganger. Lydsignal skal nå høres, om ikke så prøv igjen.
- Hold inne pil ned, benken skal nå gå ned og stoppe.
- Slipp når benken er helt nede og vent i 10 sekunder.
- Trykk så pil opp/ned og sjekk at benken går som normalt

For ytterligere opplysninger, ta kontakt på 61 11 19 50 eller

storkjokken@rustfriebergh.no



RUSTFRIE BERGH AS