

# Varmeskap VSR

## Montasje og bruksanvisning - MB-204021-1

1. Varmeskapet plasseres på et jevnt underlag og justeres i vater ved å skru på justeringsskruene på bena.
2. Fjern all beskyttelsesplast på varmeskapet innvendig og utvendig.
3. Tilslutt støpslet til en 16 A, 230 V, jordet stikkontakt.
4. Start varmeskapet ved å trykke på grønn hovedbryter.
5. Termostaten for skapet er innstilt på 75 grader, og for topplaten på 90. Innstilt temperatur kan justeres ved å trykke på begge tastene. Displayet viser nå innstilt temperatur. Deretter trykkes øvre eller nedre tast for høyere eller lavere verdi. Kvitter ved å trykke på begge tastene og termostaten viser driftstemperatur. Eventuelle justeringer av termostatens parametere må kun utføres av teknisk kyndige.
6. La varmeskapet være slått på til innstilt temperatur er nådd før varer legges inn.
7. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.
8. Rengjøring: Varmeskapet rengjøres med mildt såpevann, bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler må skylles bort med vann og tørkes bort med egnet klut. Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
9. Service: Skru termostater av og trekk ut støpslet. Skru løs frontpanelet. Termostater og det elektriske anlegget er nå tilgjengelig. Ved service på varmeelement skrues betjeningspanel løs, ledninger kobles fra og låseskiver løsnes. Service må kun utføres av faglært personell.
10. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.

Revidert 080609.

Rett til endringer forbeholdes.



**RUSTFRIE BERGH AS**