

Varmemonter RBRM-VM

Montasje og bruksanvisning MB-204051-1.

1. Varmemonteret plasseres på et jevnt underlag, justeres i vater med justeringsskruene på bena.
3. Fjern all beskyttelsesplast innvendig og utvendig.
4. Tilslutt støpslet til en 16 amp, jordet stikkontakt.
5. Varmeplaten er termostatstyrt, termostaten er også av/på bryter, grønn lampe lyser konstant når varmeplaten er slått på.
6. Sett termostaten på ønsket temperatur. Varmeplaten må være oppvarmet til innstilt temperatur før bruk, og maten skal minst ha serveringstemperatur.
7. Etter bruk settes termostaten på posisjon av. (Angitt med strek på rattet).
8. Varmelampene slås på med bryteren.
9. Fukttilførsel: Fyll beholdere med varmt vann, slå så på bryteren, OBS! et er meget viktig at montret er varmt før fuktighet slås på. Fyll på vann før beholderne er tomme.
10. Dette utstyret er ikke beregnet for å brukes for personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, følsomme eller mentale evner. Eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt gitt veiledning og instruksjon vedrørende bruk av utstyret av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal bli veiledet slik at det ikke er mulighet for dem til å leke med utstyret.
11. Rengjøring: Varmemonteret rengjøres med mildt såpevann, bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder klor, jod eller fluor. Rengjør vannbeholdere og varmeelementer daglig, avkalkes ved behov. For rengjøring av deler i akrylplast benyttes Zalovann. OBS! Bruk aldri høytrykkspyling eller vannslange ved rengjøring!
12. Service: Skru termostaten i posisjon av og trekk ut støpselet. Skru ut 2 skruer på frontpanelets underside. Termostat og lampe tilgjengelig. Elementer er tilgjengelig ved å ta ut glass platen. OBS! Service må kun utføres av faglært personell.
13. Kun kvalifisert personell eller service agenter skal skifte ut tilførselsledning dersom denne blir skadet.